

# ADR oprema, označavanje, dokumentacija - CISTERNE


## Pregledi i ispitivanja:

Pregled vozila – obavlja se jednom godišnje uz *potvrdu o udovoljavanju vozila ADR potvrda*.

Pregled cisterni - oznake na pločici „mjesec godina“ slovo „P“ za prvo / periodičko ispitivanje, ili „mjesec godina“ slovo „L“ za među ispitivanje nepropusnosti. Za pregled se izdaje *odobrenje pregledane cisterne prema ADR-u*

## Označavanje vozila:

ADR table i listice opasnosti moraju biti čiste u dobrom stanju i jasno vidljive



## Dokumentacija u vozilu:

- Transportni dokumenti robe, sigurnosni list robe
- Certifikati vozila (ADR potvrde, pregledi vozila)
- Pisane upute u boji na **VIDLJIVOM MJESTU**

## Dokumentacija vozača:

- ADR kartica, vozačka dozvola, ugovor o radu
- taHo. listići period od 28 dana, pot. o aktivnosti
- liječnička svjedodžba

## Sigurnosna oprema:

- Vatrogasni aparat (vozila preko 7,5 t min 12 kg x 2 kg kabina)
- Podmetač kotača (prikladne mase vozila)
- 2 x sigurnosna sig.
- Tekućina za ispiranje očiju
- Kutija prve pomoći



## Oprema vozača:

- antistatička odjeća
- zaštitne cipele
- zaštitne rukavice
- zaštitne naočale
- zaštitna kaciga
- baterijska lampa u EX izvedbi
- uprtači za vezivanje
- kaciga s viziorom

## Dodatna sigurnosna oprema zahtjevana za određenu klasu:

- za listice opasnosti 2.3 i 6.1
  - zaštitna maska
- za listice opasnosti 3, 4.1, 4.3, 8 i 9
  - lopata, kramp, metla
  - brtva za slivnike
  - spremnik za sakupljanje

- licencija zajednice
- police osiguranja
- sig. teh. list
- HSE i JRM
- alat, dizalica, rezervne žarulje

Vozači su dužni na posao doći u stabilnom psiho-fizičkom stanju. Pri utovaru i istovaru ispravno uzemljiti vozilo te koristiti OZO. Za vrijeme vožnje koristiti sig. pojas zabranjeno je pušiti, konzumirati jelo i piće, ne smiju koristiti mobilni telefon za vrijeme vožnje, moraju se pridržavati ograničenja brzine (ADR - max 80 km/h)

# ADR – Transport opasne robe cestovnim prijevozom - OPREMA VOZILA



**Common.LT**  
d.o.o.

Za prijevoz i usluge  
Ul. Hrvatske Republike 43 31000 Osijek | Hrvatska

Svaka prijevozna jedinica mora biti opremljena s opremom za opću i osobnu zaštitu u skladu s 8.1.5.2. oprema mora biti u skladu s brojem listice opasnosti i opasne tvari koja je utovarena. Broj listice mora biti naveden u prijevoznom dokumentu


## Za svako vozilo:



+




ili



ili



+



Podmetač kotača

Dva samostojeća sigurnosna znaka

\*Tekućina za ispiranje očiju

## Za svakog člana posade:



+



+



+



Sigurnosni prsluk

Svjetiljka u skladu s 8.3.4.    Zaštitne rukavice

Zaštitne naočale

## Dodatna oprema zahtjevana za određene klase:

- ❖ Opasne tvari s brojevima listica 2.3 ili 6.1 zaštitna maska za svakog člana posade
- ❖ Opasne tvari s brojevima listica 3, 4.1, 4.3, 8 i 9 lopata, brtva za slivnike, spremnik za sakupljanje



Zaštitna oprema se mora periodični kontrolirati od strane vozača!

\*Tekućina za ispiranje očiju nije obavezna za tvari s brojevima listica opasnosti 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 i 2.3

# ADR Vatrogasni aparati u vozilu

## - SIGURNOSNA PROVJERA



**Common.LT**  
Za Održavanje i Testiranje  
u Hrvatskoj Republici od 2000 Održav. i Testir.



### Indikator pritiska:

- Ne smije biti oštećen
- Pokazivač mora biti u "zelenom polju"
- Ako pokazivač nije u zelenom polju aparat mora na servisiranje

### Osigurač mora biti:

- neoštećen
- postavljen da blokira ručicu
- plombiran

### Opće stanje:

- PP aparat mora biti neoštećen
- Ručica
- Crijevo
- Cilindar
- Naljepnice (datumi i detalji jasno vidljivi)

### Održavanje:

Aparat se mora:

- servisirati godišnje
- označiti naljepnicom sa sljedećim pregledom (mm/yy)
- periodički pregledavati od strane posade

### Aparat mora biti

#### prikladan za gašenje:

- A- krutih tvari
- B- zapaljivih tekućina
- C- zapaljivih plinova

### Pristup:

#### Aparati moraju biti:

- moraju biti zaštićeni od klimatskih uvjeta
- lako dostupni posadi vozila
- spremni za korištenje u slučaju opasnosti

## Minimalne zakonske odredbe

NDM vozila	Minimalni broj aparata	Aparat za požar na motoru ili vozačkoj kabini - Barem jedan	Minimalna zapremnina po jedinici	Dodatni aparat -barem jedan aparat zapremnine
> 3,5 tona	2	2 kg	4 kg	2 kg
< 3,5 tona > 7,5 tona	2	2 kg	8 kg	6 kg
< 7,5 tona	2	2 kg	12 kg	6 kg

Prijevozne jedinice u kojima se prevoze opasne tvari u skladu sa 1.1.3.6., moraju biti opremljene jednim prenosivim vatrogasnim aparatom klase A, B i C, najmanje zapremnine 2 kg suhog praha.